Bedienungsanleitung

Qualität seit 1903



Fax+49 (0) 21 91/56 26-199

Jägerwald 11 · D-42897 Remscheid Fon +49 (0) 21 91/56 26-0 www.doenges-rs.de

Dönges Edelstahl-Dreibeinstativ mit Luftdämpfung Art.-Nr. JDDS5-E

zum Aufstellen von Flutlichtscheinwerfern

Techn. Daten:

ausziehbare Höhe: 4,75 m eingeschobene Länge: 1,12 m max. Belastung: 20 kg ca. 13 kg Gewicht:

Lieferumfang: 4-stufig ausziehbares Stativ mit Aufsteckzapfen nach DIN 14640 sowie Abspannsatz, bestehend aus drei Abspannseilen und drei Heringen.

Aufstellung:

- 1. Verzurrgurt an den Füßen lösen, Stativbeine vollständig ausklappen und Stativ aufstellen. Dabei ist zu beachten, dass die Führung der Querstreben (A) bis zum Anschlag nach unten ausgefahren wird.
- 2. Die Stativfüße ausziehen (ggf. Geländeunebenheiten berücksichtigen) und mit Feststellschrauben (B) sichern. ACHTUNG: Grundsätzlich sind **ALLE** Flügelschrauben fest anzuziehen!
- 3. Die Teleskoprohre nacheinander auf die gewünschte Länge ausziehen und mit der jeweiligen Flügelschraube FEST sichern.

ACHTUNG: Nicht fest angezogene Flügelschrauben können dazu führen, dass das jeweilige Teleskoprohr unter Belastung selbsttätig einfährt. **VERLETZUNGSGEFAHR!**

- 4. Das Stativ mit Hilfe des mitgelieferten Abspannsatzes über den Abspannring (C) sichern. ACHTUNG: Das Stativ ist grundsätzlich mit den Abspannseilen zu sichern. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Stativ durch anstoßen, Windstoß etc. umfällt. VERLETZUNGSGEFAHR!
- 5. Beim Einfahren des Stativs unbedingt beachten: Halten Sie beim Lösen der Flügelmuttern und Einfahren das

einfahrende Rohr **immer** fest, auch bei einem langsam einfahrenden Rohr besteht die Gefahr einer Quetschung. Halten Sie sich beim Einfahren nicht unter den montierten Geräten auf (z. B. bei Verwendung einer Scheinwerferbrücke). Sobald das erste Rohr einfährt verliert der Abspannsatz seine Wirkung, beachten Sie dies und treffen Sie wenn nötig vorher geeignete Maßnahmen um das Stativ während des Einfahrens zu sichern.

Wichtig:

Vor und nach jedem Einsatz ist das Stativ auf Beschädigungen zu prüfen. Verwenden Sie in keinem Fall ein beschädigtes, verbogenes oder unvollständiges Stativ.

Reinigung- und Pflegehinweise:

Entfernen Sie groben Schmutz mit Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm. Danach können Sie das Stativ bei Bedarf zusätzlich mit Edelstahlreiniger behandeln. Schmutz im Bereich der Flügelmuttern kann deren Funktion beeinträchtigen. Muttern und Gewinde sind ebenfalls nach jedem Einsatz zu kontrollieren und zu reinigen. Damit die Luftdämpfung auf lange Zeit ordnungsgemäß funktioniert, muss darauf geachtet werden, dass sich keine Schmutz- und Schleifpartikel auf den Rohren befinden, die die Dichtungen beschädigen können. Die Teleskoprohre sollten halbjährlich und nach jeder Reinigung mit einem Mehrzwecköl (z. B. WD-40) leicht eingeölt werden.